



Einbindung Feuerwehr

Stellen Sie der Feuerwehr bereits auf der Anfahrt qualifizierte Alarminformationen zur Verfügung:

- ⇒ Anzeige Meldeort im Gebäudeplan
- ⇒ Anzeige Meldeverlauf
- ⇒ Anzeige Feuerwehrlaufkarten

Störmanagement

Managen Sie Ihre Störmeldungen:

- ⇒ Anzeige aller Meldungen in Echtzeit
- ⇒ Einbindung Servicetechniker

FREEMIUM:

Nutzen Sie EVALARM

bis zu 3 Benutzern kostenlos!

Mehr erfahren:



www.evalarmfire.de/telenot



EVALARM®

Alarm- und Notfallmanagement


powered by

TELENOT
Technik für Sicherheit

EVALARM reduziert die Risiken für Personen- und Sachschäden



Alarmierung



Feuerwehrlaufkarten




Verfügbarkeiten



Aufgaben



Zusatzinformationen



Eskalation bzw. Deeskalation

Einfach verbinden!

Ihre TELENOT-Brandmeldeanlage können Sie einfach mit EVALARM verbinden und sicher alarmieren und informieren.

Brandmeldeanlage

Webserver

Übertragungseinrichtung



ESPA 4,4,4



SIA/CONTACT-ID

SMS

E-Mail



EVALARM - das Alarm- und Notfallmanagement-System